

- 1、使用环境和普通电器要求相同，操作环境应保持干燥、干净、通畅。
- 2、需要插入电源插座时，应先关闭电源插座，待插稳后再打开电源开关；需要取出插座时，应先把产品处于关闭状态，关掉电源插座的开关后再取出咖啡炉的插头。
- 3、禁止手湿状态下操作本产品。
- 4、请将本机器放在平稳的台面上，并确认摆放稳当。
- 5、本机器虽有防止干烧功能，但务必禁止干烧，避免烧坏发热品及附件而缩短使用寿命。
- 6、把装有饮品的咖啡壶放在炉盘上。
- 7、加热：打开加热开关（部分机型标识为英文 BOIL）。左侧炉头可以加热，也可以用于单独保温。
- 8、保温：打开保温开关（部分机型标识为英文 KEEPWARM）。
- 9、本产品在初次使用时，会有些许烟雾与气味产生，此情况是由于发热元件内的油脂因高温蒸发所致，属自然现象。在使用过 1-2 次之后即可完全排除，敬请放心使用。
- 10、本产品在加热过程中，偶尔可能出现轻微的“噼啪”声音，以及壶内液体将沸腾过程，壶身会有轻微晃动情况，均属正常现象。
- 11、Kinox 咖啡炉选配 Kinox 咖啡壶，使用效果更佳。Kinox 加热版咖啡壶型号为 8890、8892、8893、8889，保暖型咖啡壶型号为 8895、8896。其中 8890、8889、8896 均不在国内销售，敬请留意。
- 12、使用中请避免有液体或杂物残留在发热器表面上。
- 13、使用结束后，机器表面还有余热，谨防烫伤。
- 14、产品应轻拿轻放，禁止高空跌落，强力碰撞，若发现产品受损或有缺陷，应立即停止使用。应避免儿童触及。
- 15、当机器不再使用时，请将开关置于关闭的位置。长期不用时，应将产品从电源插座上拔出。

咖啡用品系列

