




打开并预热烤箱

(Alto-Shaam建议在烹调前对Combitherm®进行预热。)

1. 按**电源**打开键。
2. 按**专业烹调模式**。
3. 按**烹调模式**。
4. 按**预热**。
5. 在键盘上输入温度并按**确认**键。
6. 烤箱会在预热后发出蜂鸣声。


按探针烹调

- 选择**模式**。
- 按温度计图标右侧的**温度**区域，在键盘上输入烤箱温度，然后按**确认**键。
- 按探针图标右侧的**温度**区域，在键盘上输入烤箱温度，然后按**确认**键。
- 在屏幕下方有丰富的辅助功能按键，可灵活使用，为您的菜肴锦上添花。
- 将食品放入烤箱并将探针插在食品上。
- 按**开始**键。



按时间烹调

- 选择**模式**。
- 按温度计图标右侧的**温度**区域，在键盘上输入烤箱温度，然后按**确认**键。
- 按时钟图标右侧的**时间**区域，在键盘上输入烹调时间，然后按**确认**键。
- 在屏幕下方有丰富的辅助功能按键，可灵活使用，为您的菜肴锦上添花。
- 将食品放入烤箱。
- 按**开始**键。



ALTO-SHAAM®

使用预编程菜谱进行烹调

- 注意：某些程序包括预热功能。请确保在将食物放入烤箱之前已达到所需的烤箱温度。

- 按**保存的菜谱键**。



- 使用**箭头键**或**查找键**滚动查看页面，以便找到食品程序。



- 按预编程食品按钮。
- 烤箱开始自动操作。

菜谱编程

- 在烹调模式下，按**添加菜谱键**。
- 按照本指南前面的“**按探针手动烹调**”或“**按时间手动烹调**”的前三步对每个烹调步骤执行操作。
- 对于单个步骤的菜谱，请按**保存键**。
- 对于多步骤的菜谱，请在每个步骤之后按**编写键**。
- 输入下一个烹调步骤（如果适用），或者按**取消键**以免进入下一个步骤。
- 在所有步骤均已写入后，请按**保存键**。
- 此时将出现一个小键盘。输入菜谱的名称，然后按**复选标记键**。



辅助功能图标



清洁烤箱

- 按**清洁键**。



如果烤箱由于太热而无法继续，则屏幕会显示**Oven Too Hot**（烤箱过热）警告。打开烤箱门以便让其冷却。在烤箱冷却后，开始清洁程序。

- 选择**无药片冲洗**、**轻微**、**普通**、**深度**或**超深度**清洁。



- 对于**轻微**、**普通**、**深度**或**超深度**清洁，请通过触摸屏指令投入适当数量的CombiClean®药片，或者在烤箱内部喷洒CombiClean清洁液。

- 关闭烤箱门，然后按**确认键**。



- 烤箱会在完成清洁后发出蜂鸣声。在完成清洁后，稍等片刻，便可打开烤箱门。

无药片冲洗 轻微 普通 深度 超深度



ALTO-SHAAM®



www.alto-shaam.com | 800-558-8744 | 262-251-3800



MN-36030-M • 修订版1 • (07/14)